

**Муниципальное, бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
(МБОУС(К)ОШ «Надежда»)**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома МБОУС(К)
ОШ «Надежда»

Н.В. Усенко

Протокол заседания профкома №37
от 08 февраля 2022 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУС(К)ОШ «Надежда»

С.Н. Жуган

Приказ от 08 февраля 2022 года №28

Инструкция по охране труда №104

При выполнении работ с газонокосилкой МБОУС(К)ОШ «Надежда»

(Инструкция предназначена для проведения первичного, повторного и внепланового, целевого инструктажей по охране труда при выполнении работ с газонокосилкой.)

1. Общие требования безопасности

1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 года №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». Технической документации для газонокосилки.

1.1. Инструкция по охране труда является нормативным документом устанавливающим требования безопасности при выполнении работ при работе с электрокосилкой или бензокосилкой (далее по тексту газонокосилкой) на территории школы.

1.2. Инструкция распространяется на работников выполняющих работы по покосу травы газонокосилкой (далее – работник).

1.3. К работе с газонокосилкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.4. Работник должен быть обеспечен СИЗ:

- костюм (куртка и брюки) х/б или комбинезон х/б для защиты от общих производственных загрязнений;
- перчатки с полимерным покрытием;
- очки защитные;
- сапоги резиновые с защитным подноском.

1.5. Находясь на территории школы быть внимательным к сигналам, подаваемым работниками и водителями транспортных средств.

1.6. Курить разрешается только в оборудованных для этих целей местах, употребление спиртных напитков на территории школы и в рабочее время запрещено.

1.7. Запрещается использование газонокосилки детьми, а также лицами, не ознакомленными с инструкцией по эксплуатации газонокосилки и не прошедшими инструктаж по охране труда, при работе с газонокосилкой.

1.8. Работы по скашиванию травы производятся только в дневное время и в сухую погоду.

1.9. Сетевая розетка должна быть обеспечена предохранительным выключателем, срабатывающем при появлении номинального тока утечки до 30 мА. Максимальная длина электрического кабеля составляет 70 м.. Напряжение в сети 220 В, частота 50 Гц.

1.10. Заправка бензином бензокосы осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации газонокосилки, бензин хранится в отдельной емкости в недоступном для посторонних лиц месте. Исключить возможность возгорания бензина.

1.11. При выполнении обязанностей на работника действуют профессиональные риски:

- опасность поскользнуться, споткнуться, упасть с высоты собственного тела;
- психофизиологическое напряжение;
- высокая концентрация внимания;
- опасность поражения электрическим током;
- опасность возникновения пожаров и загораний;
- длительные статические нагрузки;
- падение предметов находящихся на высоте;
- особые климатические условия (жара, повышенная влажность и т.п.);

1.11. За нарушения данной инструкции работник производивший покос травы, несет персональную ответственность.

1.12. Покос травы разрешается с разрешения директора или заместителя директора школы по АХР.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, перчатки, защитные очки.

2.2. Проверить комплектацию и состояние газонокосилки, произвести пробный холостой пуск газонокосилки,

2.3. При запуске газонокосилки убедиться, что режущая головка не соприкасается с камнями или другими предметами

2.4. При запуске двигателя и во время работы газонокосилкой держать режущую леску (ножи) на удалении от частей тела, прежде всего от рук и ног.

2.5. Осмотреть территорию, определить объем работы, убедиться в отсутствии камней, веток, проволоки и других предметов которые могут повредить газонокосилку.

2.6. Запрещается использовать газонокосилку с неисправным защитным кожухом или без него, а также при наличии любых неисправностей.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. При эксплуатации газонокосилки соблюдать удаление не менее 15 м. от других лиц. Немедленно прекратить работу газонокосилки при появлении вблизи лиц, в особенности детей или животных.

3.2. При запуске газонокосилки убедиться, что режущая головка не соприкасается с камнями или другими предметами

3.3. Для запуска газонокосилки необходимо занять устойчивое положение и держать ее двумя руками, при этом не касаться режущей головкой земли.

3.4. Пуск газонокосилки производится нажатием на кнопку выключателя, затем дать газонокосилке проработать несколько секунд на холостом ходу. При этом режущая леска автоматически обрезается на нужную длину. Отключение газонокосилки производится отпуском кнопки выключателя.

3.5. Косить траву, необходимо перемещая газонокосилку налево и направо, под углом 30 грд., медленно продвигаясь вперед.

3.6. Время от времени необходимо слегка прикасаться головкой лески к земле, для достижения оптимальной длины лески и тем самым добиться наилучшего результата скаса травы.

3.7. Во избежание прикосновения газонокосилки к твердым предметам использовать кромку защитного кожуха в качестве ограничителя, для соблюдения необходимого расстояния.

3.8. Запрещается скашивать кустарник, высокая трава скашивается "слоями", начиная с верху.

3.9. Запрещается переносить электрокосу за электрический кабель, во включенном состоянии, используется для переноски только ручка.

3.10. Штепсельная вилка обязательно отсоединяется от электросети, если:

- электрокоса не используется;
- оставляется без присмотра;
- производится чистка или регулировка электрокосы;
- переносится электрокоса из одного места в другое место;
- при установке длины лески в ручную;
- при повреждении сетевого или удлинительного электрокабеля.

3.11. Необходимо постоянно следить, чтобы вентиляционные отверстия газонокосилки были свободны от грязи и травы.

3.12. Перед каждым включением электрокосы убедиться в исправности электрокабеля, при работе электрокабель должен быть вдали от влажных, мокрых, маслянистых поверхностей, а также от острых краев предметов, оборудования, источников тепла, горючих материалов.

3.13. Удлинительный электрокабель должен быть зафиксирован с помощью фиксатора, обеспечивающего защиту от натяжения.

3.14. Запрещено включать газонокосилку если она перевернута или находится не в рабочем положении, а также пользоваться металлическими режущими элементами газонокосилки.

3.15. Запрещено производить покос мокрой травы, при наличии влажной земли

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону (101), руководителю работ и приступить к тушению пожара.

4.2. В случае возникновения неисправностей газонокосилки необходимо прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.

Возобновить работу можно только после устранения всех неисправностей соответствующим персоналом.

4.3. При ощущении наличия электрического тока немедленно прекратить работу, доложить заместитель директора по АХЧ, к работе разрешается приступать только с разрешения электрика, после устранения причины утечки тока.

4.4. При поражении кого либо электрическим током принять меры к освобождению пострадавшего от воздействия электрического тока, помня при этом, что Вы находитесь в зоне шагового напряжения, оказать первую помощь пострадавшему.

Если Вы оказались свидетелем несчастного случая с работником или учащимся, необходимо оказать первую доврачебную помощь при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103, 112, немедленно сообщить администрации;

Схема действий при оказании доврачебной помощи:

Вывести пострадавшего из зоны действия поражающего фактора. Определить вид травмы. Остановить кровотечение, зафиксировать место перелома. Сообщить о случившемся медработнику школы и администрации. Вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

5. Требования безопасности после окончания работы.

5.1. Докладывать зам. директора по АХР об окончании работы и вместе с ним проверить качество покоса, устранить выявленные в ходе недостатки;

5.2. Газонокосилку, очистить от грязи и травы, убрать в отведенное для хранения место;

4.3. Хранение газонокосилки осуществляется в помещении, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.

5.4. Спецодежду развесить в шкаф, вымыть лицо и руки с мылом;

Заместитель директора школы по АХР

Ю.А. Маковкин